


### ВНИМАНИЕ:


Во избежании выведения системы раздвижной перегородки из динамического равновесия, пользоваться маятниковой дверью раздвижной перегородки (открывать и закрывать дверь) следует лишь при зафиксированных (опущенных в пол) шпингалетах всех прочих панелей конструкции.

### Складывание перегородки



1. Разблокируйте полотно-дверь (1) и сложите его вплотную к предыдущему полотну так, чтобы сработали магнитные защёлки, прикрепляя дверное полотно к предыдущему (2)
2. Разблокируйте (поднимите) шпингалеты на всех прочих панелях перегородки (3);
3. Аккуратно сложите первые две панели (базовую, ближайшую к парковке панелей, с последующей) в форму знака «V» (4);
4. Аккуратно двигайте панели к парковке, начиная от базовой (ближайшей к парковке панелей), удерживая при этом последующие панели на прямой линии.

### Раскладывание перегородки



1. Осторожно двигайте дверную панель, пока она не достигнет своей закрытой позиции;
2. Опустите шпингалеты, зафиксировав панели.

**Выполнение этих несложных правил гарантирует надежную и качественную эксплуатацию корректно смонтированной раздвижной перегородки GCC DGF**